

BS 400 GH Autocut

Pásová pily, kloubové, poloautomatické, ocel a hliník, úhlové, -45°/90/ +30°



Gravitační pásová pila s hydraulickou regulací posuvu, **úhlové řezání od 0° do 60° vlevo a od 0° do 45° vpravo**. Hydraulický svěrák s nastavitelnými vodítky, volný pohyb podél pracovního stolu, s rychlým pohybem a upnutím. Selektor pro rychlé přiblížení k materiálu. Průmyslová pila. Ruční zdvih rámu po řezu.

Snadné zastavení při 0°, 45°, 60° vlevo a 45° vpravo. Nastavení napnutí pásu z přední strany rámu pily, kontrolováno koncovým zdvihem s mikropsínačem. Vodítka pásu s podložkami z tvrdokovu, přídavné ložisko pro vyrovnání pásu.

Verze GH „AUTOCUT“ je vybavena hlavním vypínačem s uzavíratelným zámekem, cívkou minimálního napětí pro tepelnou a magnetickou ochranu motoru. Volba řezání s třípolohovým selektorem. A: Ruční řez, B: Ruční řezání se samočinnou brzdou, C: Automatický řez s mikropsínačem pro zastavení na konci řezu.

Litínový pilový rám s trubkovým profilem, oběžná kola o průměru 360 mm. Jeden váleček délky 400 mm na propojení s dopravníkem. Skluz na výstupní straně může být využit též k přímému napojení na dopravník.

Chráníč pásu, který umožňuje snadnou a rychlou výměnu pásu. Vysoké napnutí pásu 1900 kg/cm² s kontrolou pozice mikropsínačem. Velká pracovní plocha s rotací integrovaného stolu o průměru 460 mm proti zářezům s předepnutým bezvúlovým axiálním ložiskem pro dosažení přesnosti. Mikropsínač pro detekci koncového bodu řezu. Tepelná a magnetická ochrana motoru, napěťová cívka, brzda motoru.

Odnímatelná nádoba chladicí kapaliny, el. čerpadlo, odnímatelný zásobník třísek, bi metalový pás.

Opce: mikrosprej

Vhodné na řezání : oceli, litiny, hliníku

Úhel řezu	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr
0°	310	280	400x250	ne	3 fáze	1 0 2	1,5/2,2	37/74	H 34	637		
45°	280	270	300x220		3 fáze	1 (opce)	2,2	18-100	s 1,1			
45°	280	270	300x220						L 4020			
60°	210	200	200x200									

B 1530
L 1787
H 2240
h 940

Podrobný technický popis , opce, dopravníky, odměřování a jiné příslušenství – viz Katalog pil ke stažení.

CENTRUM PIL , info@centrumpil.cz, tel.: 601 007075