

BS 300/60 GH Autocut

Pásově pily, kloubové, gravitační, ocel a hliník, uhlové, 90° + 30°



Gravitační pásová pila s regulací posuvu do řezu pomocí hydrauliky, **úhlové řezání od 0° do 60° vlevo**. Svěrák s nastavitelnými vodítky, volný pohyb podél pracovního stolu, s rychlým pohybem a upnutím.

Verze GH „AUTOCUT“ je vybavena hlavním vypínačem s uzavíratelným zámek, cívkou minimálního napětí pro tepelnou a magnetickou ochranu a zařízením na kontrolu zatížení motoru, brzdou motoru. Řezání s třípolohovým selektorem pro: Volba řezání s třípolohovým selektorem. A: Ruční řez, B: Ruční řezání se samočinnou brzdou, C: Automatický řez s mikrospínačem pro zastavení na konci řezu. Uživatel může ručně pohybovat pilovým rámem v blízkosti materiálu, a nechat stroj, aby řez provedl seřízením pouze rychlosti posuvu dolů. Nastavitelný doraz délky. Ruční zvednutí rámu.

Snadné automatické zastavení při 0°, 45° vlevo a 0°, 45° vpravo. Na desce označení úhlů. Vodítka pásu s tvrzenými podložkami, přídatná ložiska pro vyrovnání pásu.

Litinový pilový rám s trubkovým profilem, oběžná kola o průměru 320 mm, výška čelistí 130 mm.

Chránič pásu, který umožňuje snadnou a rychlou výměnu pásu. Vysoké napnutí pásu 1700 kg / cm². Čelní nastavení a kontrola konce zdvihu.

Velká pracovní plocha s rotací integrovaného stolu o průměru 418 mm proti zářezům s předepnutým bezvúlovým axiálním ložiskem pro dosažení přesnosti.

Tepelně magnetická ochrana motoru, brzda motoru. Spínací tlačítko uvnitř rukojeti, kontrolka funkce.

Modulární základna se zásobníkem chladiva, elektrické čerpadlo.

Opce: mikrosprej, invertor

Vhodné zejména na řezání oceli, litiny, hliníku.

Úhel	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr
0°	255	240	300x180	ne	3 fáze	1 0 2	1,5/1,8	35/70	H 27	300		
45°	210	190	200x160		3 fáze	1 (opce)	1,5	18-110	s 0,9			
45°	180	160	180x100						L 2765			
60°	135	110	130x100									

B 900
L 1700
H 1860
h 950

Podrobná technický popis , opce, dopravníky, odměřování a jiné příslušenství – viz Katalog pil ke stažení.

CENTRUM PIL , info@centrumpil.cz, tel.: 601 007 075